

Instrukcja Techniczna
Numer artykułu 0236

iQ-TEX

6,5/100

Tkanina zbrojąca z włókna szklanego

Obszary stosowania

Tkanina zbrojąca przejmująca ruchy podłoża. Stosowana do zbrojenia w systemie termoizolacji wewnętrznej iQ-Therm.

Właściwości produktu

Trwale elastyczna, odporna na gnicie tkanina do zbrojenia powłok mostkujących rysy.

Sposób stosowania

Przyklejone płyty wewnętrznej izolacji termicznej muszą być suche, pozbawione pyłu, czyste i równe. Tkaninę IQ-TEX stosuje się na całych powierzchniach przeznaczonych do otynkowania w celu zapobiegania rysom. Tkanina wtapiana jest w świeżą warstwę tynku. W tym celu rozprowadza się materiał iQ-Top warstwą o grubości 5 mm używając pacy ząbkowanej 10/12 i na świeżo przeczesuje. Używając pacy stalowej gładkiej wtapia się tkaninę iQ-TEX w zaprawę unikając fałd. Należy przy tym zwrócić uwagę aby pojedyncze pasma tkaniny

Dane techniczne produktu

Ciężar powierzchniowy:	105 g/m ²
Wielkość oczek:	6,5 x 6,5 mm
Wytrzymałość na zerwanie:	wg ETAG 004 (na 5 cm)
▪ osnowa	1400 N
▪ wątek	1400 N
Wykończenie tkaniny:	alkaliodporne, pozbawione plastyfikatorów i odporne na przesuwanie

w miejscach cięć i na brzegach miały zakłady ok. 10 cm. Nakładanie drugiej warstwy tynku następuje świeże na świeże, przy czym całkowita grubość tynku nie może przekraczać 15 mm.

Wskazówki

Należy przestrzegać instrukcji technicznych poszczególnych produktów.

Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie

Rodzaj opakowania:
rolka 50 m, szerokość 1 m

Zużycie:
1,1 m²/m²

Składowanie:

Tkaninę IQ-TEX 6,5/100 należy przechowywać w pozycji stojącej w suchych pomieszczeniach. Temperatura składowania od -10°C do +50°C.

Bezpieczeństwo, ochrona środowiska, usuwanie

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i stosowania oraz na temat usuwania i ochrony środowiska znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

0236 IT 03.09

